

數位折光計

- 快速測量切削液、糖液、果汁、飲料的濃度
- 兩種測量模式，單次測量和自動多次測量取平均值
- 支持兩種單位：含量和折射率
- 需參考切削液的折光系數，例如：研磨乳化液的折光系數為2.1，折光計讀數值為6%，所以實際濃度為 $(2.1 \times 6\%) = 12.6\%$
- 自動關機

技術參數

型號	ISQ-DRM31
測定範圍	0~50%(1.3330~1.4200RI)
精度	$\pm 0.2\%$ ($\pm 0.0003\text{RI}$)
解析度	0.1%(0.0001RI)
電源	1節7號電池
尺寸	121×58×25mm
重量	90g



標準配置

主機	1個
滴管	1個
7號電池	1節

適用於水基切削液



視頻

滴管(標配)

